

# Überprüfung Thermostatventil - Stift gangbar machen in wenigen Schritten

Schritt 1: Abschrauben Thermostatkopf  
(öffnen der Verschraubung gegen den Uhrzeigersinn)



Schritt 2: Stift freilegen



Schritt 3: Stift gangbar machen  
(hineindrücken und herausziehen)



Schritt 4: Thermostatventil wieder anschrauben

