

Überprüfung des Thermostatventiles Stift gangbar machen in wenigen Schritten

Schritt 1: Abschrauben Thermostatkopf (öffnen der Verschraubung gegen den Uhrzeigersinn)



Schritt 2: Stift freilegen



Schritt 3: Stift gangbar machen (hineindrücken und herausziehen)



Schritt 4: Thermostatventil wieder anschrauben

